



Шаг 1: Отрежьте рулонный герметик по размеру

Измерьте часть воздуховода, который нужно перекрыть, добавив с каждого края по 10-15 см для перекрытия. С помощью ножниц отрежьте рулонный герметик нужной длины. В итоге у вас должно быть 2 длины с боку и 2 длины сверху и снизу.

Примечание: Если вы герметизируете стоячий шов, то вам понадобится 1 длина рулонного герметика с каждой стороны шва.



Шаг 2: Осмотрите воздуховод

Перед нанесением рулонного герметика осмотрите воздуховод и очистите его сухой тряпкой (при необходимости используйте безопасный очиститель). Воздуховод должен быть сухим, обезжиренным, чистым. Это влияет на правильную адгезию рулонного герметика.



Шаг 3: Наносим рулонный герметик сверху и снизу воздуховода

Возьмите кусок рулонного герметика для верхней части воздуховода. Отцентрируйте рулонный герметик с заходом на боковые швы по 10-15 см, старайтесь обеспечить с каждой стороны шва одинаковое количество рулонного герметика. Когда вы дойдете до края, аккуратно сделайте небольшой разрез с каждой стороны шва в месте его прогиба. Снимите лайнер, начиная с одного угла и медленно отклейте его на 25-30 см, плотно прижимайте герметик к поверхности. Когда вы дойдете до другой стороны воздуховода, снова сделайте надрез в месте сгиба и плотно приклейте рулонный герметик. Повторите этот процесс для герметизации нижней части воздуховода.



Шаг 4: Наносим рулонный герметик по бокам воздуховода

Возьмите кусок рулонного герметика для одной стороны воздуховода. Снимите лайнер и центрируйте рулонный герметик по стыковому шву, оставляя по 10-15 см сверху и снизу. Плотно прижмите герметик к стыковым швам. Сверху и снизу сделайте по 2 небольших надреза (как описано в шаге 3) и прижмите плотно вместе перекрытия. Повторите для другой стороны воздуховода.

Примечание: Если рулонный герметик порван, залатайте его куском рулонного герметика, по размеру.



Шаг 5: Обеспечиваем плотный контакт

Важно убедиться, что рулонный герметик прочно приклеен к воздуховоду. Для этого плотно прижмите его пальцем или жестким скребком по всем участкам, особенно в местах швов, шляпкам винтов, углам и перекрытиям, стараясь не проколоть рулонный герметик.

Примечание: Максимальная адгезия достигается через 24 часа с момента нанесения.



Шаг 1: Отрежьте рулонный герметик по размеру

Измерьте окружность воздуховода и добавьте по 10-15 см для перекрытия. Отрежьте рулонный герметик с помощью ножниц до нужной длины.



Шаг 2: Осматриваем воздуховод

Перед нанесением рулонного герметика осмотрите воздуховод и очистите его сухой тряпкой (при необходимости используйте безопасный очиститель). Воздуховод должен быть сухим, обезжиренным, чистым. Это влияет на правильную адгезию рулонного герметика.



Шаг 3: Наносим рулонный герметик на воздуховод

Возьмите рулонный герметик нужной длины и нанесите его на верхнюю часть воздуховода. Обязательно центрируйте рулонный герметик по шву и оставьте минимум по 1,5см рулонного герметика с каждой стороны шляпок винтов. При помощи пальцев или жестким скребком плотно прижмите герметик к металлической поверхности. Медленно снимите лайнер с герметика вокруг воздуховода. Еще раз плотно прижмите ленту к воздуховоду, когда лайнер будет полностью удален. В месте перекрытия плотно разомните шов.



Шаг 5: Обеспечиваем плотный контакт

Важно убедиться, что рулонный герметик прочно приклеен к воздуховоду. Для этого плотно прижмите его пальцем или жестким скребком по всем участкам, особенно в местах швов, шляпкам винтов, углам и перекрытиям, стараясь не проколоть рулонный герметик.

Примечание: Максимальная адгезия достигается через 24 часа с момента нанесения.